



## EUROSTARS MADRID TOWER HOTEL ★★★★

### PLANO DE EMERGENCIA, SÓTANO 2

### EMERGENCY PLAN

### PLAN D'URGENCE

### FLUCHTWEGE UND NOTAUSGÄNGE

- Pulsador de alarma - Fire alarm button  
Bouton d'alarme - Alarmknopf
- Manguera - Fire Hydrant - Tuyau - Hydrant
- Extintor - Extinguisher - Extingueur - Feuerlöscher
- Hidrante - Fire Hydrant - Bouche d'incendie - Hydrant
- ← Vía de evacuación - Fire escape route  
Voie d'évacuation - Fluchtweg

- En caso de emergencia pulse el botón de alarma. Mantenga la calma.  
• Si oye el timbre de alarma, diríjase por las vías de evacuación indicadas en el plano a la salida más cercana.  
• No use los ascensores. No corra ni grite.  
• Si hay humo, cuídate agachado y cubrásela la cara con un pañuelo húmedo.  
• No vuelva al edificio. Diríjase al punto de encuentro más próximo a su salida de emergencia.
- In case of an emergency raise the alarm by pressing the fire button. Remain calm.  
• If you hear the alarm evacuate the building via the nearest exit as indicated on the plan.  
• Do not use lifts. Do not run or shout.  
• If there is smoke crouch down low and walk with a damp cloth covering your face.  
• Do not return to the building. Stay at the meeting point closest to your emergency exit.
- En cas d'urgence appuyez sur le bouton d'alarme. Gardez le calme.  
• Si vous entendez la sonnette d'alarme dirigez-vous vers les voies d'évacuation indiquées sur le plan de sortie le plus proche.  
• N'utilisez pas les ascenseurs. Ne courrez pas et ne criez pas.  
• S'il y a de la fumée, marchez accroupi et couvrez vous le visage avec un mouchoir humide.  
• Ne retournez pas au bâtiment. Dirigez-vous vers le point de rencontre le plus proche de votre issue de secours.
- Richtiges Verhalten im Notfall Drücken Sie den Alarmknopf. Bewahren Sie Ruhe.  
• Bei Auslösung des Alarms Gehen Sie zügig zu den im Plan markierten Notausgängen.  
• Keine Aufzüge benutzen. Bitte weder laufen noch schreien.  
• Bei Rauchentwicklung Gehen Sie gebückt und bedecken Sie das Gesicht mit einem nassen Tuch.  
• Kehren Sie nicht zum Gebäude zurück. Gehen Sie zum nächst gelegenen Treffpunkt beim Notausgang.

● USTED ESTÁ AQUÍ - YOU ARE HERE - VOUS ÊTES ICI - SIE SIND HIER

